

- Facilité de pose




- Bricoleur débutant



- Nécessite 1 personne



- 30 minutes



- Voir tuto de pose poignée de porte



- Voir tuto de pose poignée de porte



- Voir tuto de pose poignée de porte



- Voir tuto de pose poignée de porte

Rosaces cd/bdc sans voyant

Fabricant : Design-Mat®

Réf. : 17012

Description :

Matériaux : Inox

Finition : Brossé

Rosaces support en acier zingué

Conseils de pose :

Éviter la pose en bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.

Conseils d'entretien :

Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.